



PasningsGuide

SELVVANDENDE KØKKENKASSE



INDHOLD

DINE PLANTER FORTJENER SELVANDING LAVET AF GENBRUGSGULD	4
Udendørs	4
Indendørs	4
KØKKENKASSENS OPBYGNING	5
PASNINGSGUIDE	6
Vanding de første 4 uger	6
Vanding efterfølgende	6
Udendørs	6
Indendørs	6
Tømning af vandreservoaret	7
Udendørs	7
Indendørs	7
Udskiftning af jord og væge	7
Udendørs	7
Indendørs	7
Gødning	7
Renhold	7
Vær særligt opmærksom på	8
ÅRSJUL FOR KØKKENKASSE	9
Udendørs	9
Indendørs	10

PasningsGuide SELVVANDENDE KØKKENKASSE

TagTomat ApS
Husumgade 2, st. tv
2200 København N
www.tagtomat.dk

Udarbejdet februar 2017.

Billeder og illustrationer

Billeder og illustrationer er udarbejdet af TagTomat, hvis andet ikke er angivet.

Af Kristine Kiilerich: s. 11

Licens

Dette værk er udgivet under en Creative Commons Navngivelse – Ikke Kommerciel – DelPåSammeVilkår-licens. Det betyder:



Navngivelse: Du må kopiere, distribuere, vise og anvende dette værk – og afledte værker baseret på det – men du skal kreditere værket som angivet i licensen.



Ikke-Kommerciel: Du må ikke anvende værket til kommercielle formål – som angivet i licensen.



Del på samme vilkår: Du må remixe, ændre og bygge videre på materialet i dette værk. Men hvis du gør dette, skal du distribuere dine ændringer og tilføjelser under den samme Creative Commons licens.

Se <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

DINE PLANTER FORTJENER SELVANDING LAVET AF GENBRUGSGULD

Udendørs


De selvvandende køkkenkasser fra TagTomat forlænger dine planters liv og gør vandingen lettere. Kasserne, der er lavet af træ fra møbelindustrien, som normalt bliver kasseret, og af genbrugte isbokse, vandes ikke så ofte som almindelige potteplanter; de er velegnede til sommerblomster på altanen, krydderurter ud for køkkenvinduet eller frodige, grønne facader. Køkkenkasserne kan opsættes direkte på muren med beslag, anvendes som selvvandende altankasser eller kombineres med andre af TagTomats produkter som fx Plantestativ eller Plantekassemodul, der kan findes på hjemmesiden www.tagtomat.dk/butik. Køkkenkassen kan desuden anvendes som almindelig altankasse, uden selvanding, ved at fylde isboksen med jord og plante direkte i boksen. I bunden lægges et drænlag af vækst-ler, som både ilter og holder på vand og næring. Der bores overløbshuller nederst i begge ender lige over drænlaget, så planterne ikke drukner.



Indendørs

De selvvandende køkkenkasser fra TagTomat forlænger dine krydderurters liv og gør vandingen lettere. Kasserne, der er lavet af træ fra møbelindustrien, som normalt bliver kasseret, og af genbrugte isbokse, vandes ikke så meget som almindelige potteplanter og kan anvendes alle steder i hjemmet, om det er til krydderurter i køkkenet, prydblatter i stuen eller luftrensende planter på kontoret. Køkkenkasserne kan stilles på borde og i vindueskarme, opsættes direkte på væggen med beslag for at spare plads, eller de kan kombineres med andre af TagTomats produkter som fx Plantestativ eller Plantekassemodul, der kan findes på hjemmesiden www.tagtomat.dk/butik.

KØKKENKASSENS OPBYGNING



Til venstre ses køkkenkassen med pletter og vandreseovir. Til højre ses køkkenkassen, som almindelig altankasse med drænhuller.

1. Vandreservoir
2. Væge
3. Overløbshul
4. Jord
5. Drænlag af vækstler

PASNINGSGUIDE

Vanding de første 4 uger

For at sikre at planterne og selvvandingssystemet kommer ordentlig i gang, er det vigtigt at jorden i potten vandes igennem ved opstart. Det anbefales at placere potterne i en balje med vand i en halv times tid, så de bliver gennemvædet og klar til at suge til sig fra reservoiret. Derefter fyldes vandreservoiret, hvilket gentages efter behov.

Vanding efterfølgende

Udendørs

Når køkkenkassen anvendes udendørs, skal der bores overløbshuller ca. 5 cm fra isboksens bund i begge ender, sådan at de placeres ved underkanten af de hængende potter. Overløbshullerne sikrer, at overskydende vand kan løbe fra, og planterne ikke drukner. Vandreservoiret kan indeholde helt op til 5 liter vand, men husk kun at fylde ca. 2 liter i, til vandet når undersiden af potterne. Det er kun nødvendigt at fylde det ca. 1 gang om ugen, afhængigt af årstid og vejrforhold. I varme og tørre perioder kan der være behov for vanding 2 gange om ugen; men om efteråret, når regnen intensiveres, vandes mindre, og vi anbefaler at lade reservoiret løbe næsten tør for vand, før det fyldes. I vinterperioden, når frosten kommer og planterne går i dvale, vandes ikke.

Vand først jorden

Stik en finger 1 cm ned i jorden, og mærk efter, om den er tør; er den det, bør der vandes fra oven. Står køkkenkassen i direkte sol, anbefaler vi at vande på overskyede dage eller om aftenen, når solen er gået ned, og at undgå vand direkte på planterne.

Fyld derefter reservoiret

Løft den ene potte, og tilføj vandet gennem det hul, den sad i. Reservoiret er fyldt, når vandet løber ud af overløbshullerne. Om efteråret vandes kun efter behov, afhængigt af nedbør, og i vinterperioden, når frosten kommer, vandes ikke.

Indendørs

Vandreservoiret kan indeholde helt op til 5 liter vand, men husk kun at fylde ca. 2 liter i, til vandet når undersiden af potterne. Det er kun nødvendigt at fylde det ca. 1 gang om ugen, afhængigt af plantevalg, årstid og soleksponering. I varme sommerperioder kan der være behov for vanding 2 gange om ugen, men om efteråret og i vinterperioden, hvor dagslyset aftager, vandes mindre og kun efter behov. I vinterhalvåret anbefaler vi at lade reservoiret løbe næsten tørt for vand, før det fyldes.

Vand først jorden

Stik en finger 1 cm ned i jorden, og mærk efter, om den er tør; er den det, bør der vandes fra oven. Står køkkenkassen i direkte sol, anbefaler vi at vande på overskyede dage eller om aftenen, når solen er gået ned, og at undgå vand direkte på planterne.

Fyld derefter reservoiret

Løft den ene potte, og tilføj vandet gennem det hul, den sad i. Reservoiret er fyldt, når vandet løber ud af overløbshullerne. Om efteråret vandes kun efter behov, afhængigt af nedbør, og i vinterperioden, når frosten kommer, vandes ikke.

Tømning af vandreservoiret

Udendørs

I frostvejr bør reservoiret være tømt for vand for at undgå frostskafer på planterødderne. Reservoiret tømmes ved presse plastboksen ud fra kassens åbne bund, tage potterne op, fjerne låget og hælde det overskydende vand ud. Reservoiret tømmes løbende gennem vinteren, når der ikke er risiko for hård frost. En anden mulighed er at fjerne isboksen og efterlade låget til at holde på potterne, uden reservoiret. Boksen sættes tilbage på plads i foråret, når risikoen for frost er ovre.

Indendørs

Er der for meget vand i reservoiret, kan det udtages ved at presse isboksen ud fra trækassens åbne bund, tage potterne op, fjerne låget og hælde det overskydende vand ud.

Udskiftning af jord og væge

Hvert forår kontrolleres, om planteroden er ved at vokse sig ud af potten; er den det, kan roden reduceres og plantes tilbage i de selvvandende køkkenkasser. Er der behov for det, anbefaler vi at udskifte vægen i samme omgang. Forbliver jorden tør - til trods for et fyldt reservoir - eller er vægen ved at gå i opløsning, skal den udskiftes.

Tag forsigtigt planten med jord og rodklump op af potten og fjern den gamle væge. Børst det jord af, der kan lade sig gøre uden at beskadige rødderne. Er rodnettet meget kompakt, eller vokser det i cirkler, bør det brækkes let før plantning for at forbedre væksten. Den nye væge føres gennem hullet i pottens bund og trækkes op til kanten, hvorefter plantes sættes tilbage i potten med ny jord. Det er vigtigt at vægen forbliver langs kanten og at jorden trykkes let, så der skabes kontakt til vægen. Lav din egen genbrugsvæge ved at klippe en brugt karklud eller et gammelt viskestykke i strimler på ca. 2x25 cm. Anvendes et viskestykke vil vægen, nedbrydes den hurtigere end ved brug af karklud. Hos TagTomat bruger vi universalklude med majs fibre, som er fri for mikroplast.

Udendørs

Vi bruger Champost Planteskolejord, som har god struktur og sugeevne. Champost Planteskolejord kan købes i sæk eller bigbag på www.tagtomat.dk/butik

Indendørs

Vi bruger Champost Pottemuld, som er velegnet til indendørs brug, idet den har en god sugeevne og ikke tiltrækker fluer og sørgemyg.

Gødning

Det er ikke nødvendigt at gøde det første år, da jorden stadig indeholder mange næringsstoffer. Derefter anbefaler vi at anvende den flydende organiske gødning GD12, som er udenkonserveringsmidler og baseret på fiskeben, melasse og tangmel. Gødningen opblandes i vand og tilføres på jorden med spreder 1-2 gange om ugen i vækstsæsonen.

Renhold

Isboksen kan udtages ved at presse den ud fra trækassens åbne bund, og den vaskes let med vand og sæbe. Desuden kan den gå i opvaskemaskinen, da den er godkendt til madvarer. Undgå at skylle jord ud i vasken, da den kan stoppe til; vi anbefaler at hælde vand med jord udendørs eller i toiletet.

ÅRSHJUL FOR KØKKENKASSE

Vær særligt opmærksom på

- PasningsGuiden er kun vejledende, og vanding er meget afhængigt af vejret, placeringen og planternes egenskaber. For at kunne vurdere hvor ofte der skal vandes, er det derfor vigtigt at observere planterne og at lære den selvvandende køkkenkasse at kende.
- Jorden må aldrig tørre så meget ud, at den slipper kanterne i potten. Sker dette alligevel, gennemvædes jorden gentagne gange for igen at få selvvandingsystemet til at fungere.
- Gødningsforholdet er afhængigt af plantevalget og bør altid tilpasses de planter, der står i potten.
- Ønsker man ikke selv at passe køkkenkassen, tilbyder TagTomat skræddersyede driftsaftaler.
- For yderligere information eller vejledning henvises til hjemmesiden www.tagtomat.dk



Køkkenkasse med: tomater, mynte og basilikum.

Udendørs

	Forår	Sommer	Efterår	Vinter
Vanding	4 gange om måneden.	4 gange om måneden. 8 gange i varme, tørre perioder uden nedbør.	Kun efter behov	Der vandes ikke.
Tømning	Reservoir sættes på plads, når risiko for frost er ovre.		Reservoiret fjernes inden hård frost.	
Udskiftning af jord og væge	Kontrol af planterod og væge. Udskiftning efter behov.		Kontrol af planterod og væge. Udskiftning efter behov.	
Gødning - vælg forår eller efterår	Fortyndet flydende gødning tilføres 4-8 gange om måneden.	Fortyndet flydende gødning tilføres 4-8 gange om måneden.	Fortyndet flydende gødning tilføres efter behov.	

ÅRSHJUL FOR KØKKENKASSE

Indendørs

	Forår	Sommer	Efterår	Vinter
Vanding	4 gange om måneden.	4 gange om måneden. 8 gange i varme, tørre perioder.	Kun efter behov	Kun efter behov.
Udskiftning af jord og væge	Kontrol af planterod og væge. Udskiftning efter behov.			
Gødning	Fortyndet flydende gødning tilføres 4-8 gange om måneden.	Fortyndet flydende gødning tilføres 4-8 gange om måneden.	Fortyndet flydende gødning tilføres efter behov.	



Køkkenkasse på møbel med stativ og selvvandende pumpeystem.